

型式: PLH-48B(A)


# パイプフレアー(油圧式) 取扱説明書

この度は、当社製品のお買上げ誠にありがとうございます。本ツールは、ブレーキパイプ(外径 φ 4.76/ 二重巻き鋼管)の端面を、純正パイプと同様の正確なダブルフレアー成形する事ができる精密治工具です。

正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。なお、使用されるパイプ素材の肉厚や表面処理、ツールの摩耗劣化度により、仕上がり形状が若干異なります。はじめて作業する時は、同パイプ素材の切れ端などで数回テスト加工をして、仕上がり寸法を確認の上、各工程を加減してください。




- ○部品発注の際は、PLH-48の後に、 部品図に記載されている番号をご 記入の上、本セットをご購入された 販売店にお申し込みください。
- ○この取扱い説明書は、作業時すぐ 確認できる場所に保管して下さい。 紛失された時は、販売店または当 社営業所宛てご請求ください。
- ※セット写真は、PLH-48Bのものです。 簡易セットのPLH-48Aには、-30の DINタイプコンベックス用ダイスお よび、-18/-19補修用フレアーナッ ト、-20パイプジョイントは含まれま せん。



製造元: 林精鋼株式会社 埼玉県朝霞市栄町3-6-45

### <<<<<< 使用上の注意事項 >>>>>>>

- <!> パイプの切り口が斜めだったり、バリ、傷がついていると、正確なフレアー形状が出来ません。 必ず平らに仕上げてから加工作業を行って下さい。また、パイプに油汚れなどが付着していると、 ダイスで挟んだ時に滑ってしまいます。必ずきれいに脱脂して下さい。
- <!> 本セットは、パイプ外径φ4.76専用です。外径φ6.35用は、別売パーツが必要です。




### <<<<<< 使用方法 >>>>>>>



- (1) 本体下部より、加工するパイプが差し込める位置でバイスに固定します。ダブルフレアー(標準)またはコンベックス(DIN/欧州車)、どちらの加工をするかによってダイスを交換します。ダブル用は、パイプクランプ部に大きな面が取れている方、コンベックス用はフラットな方のダイスです。
- <注意> ダイスの組み合わせ位置は決まっています。底面の-マークが合うように、3ッ割りダイスを組み合わせてください。また、サイド面の合わせ番号も同一であることを確認してください。




- (2) ハンドル先端のゲージ穴で、カシメ代を決めて下さい。
- ダブルフレアーの場合、ハンドルA (黒色) の細く (段付き) なっている方を使用。
- コンベックス(旧タイプ)の場合、ハンドルA(黒色)の細くなっていない方(フラット側)を使用。
- コンベックス (DINタイプ) の場合、ハンドルB (金色) を使用。




ダブルフレアー (SAE)用ダイス


コンベックス(DIN)用ダイス ※PLH-48Aには含まれません。



←ダブルフレアー(国産車全般) 先端ラッパ形状。パイプを折り返し てある点が、シングルフレアーとは 異なる。



←コンベックス(旧型車) 先端ソロバン玉形状。ダイスはダ ブルフレアー用を使用する。



←コンベックス(DINタイプ・欧州車) ・ 一部トヨタ、ホンダ車にも使用。上 記と異なる点は、フレアーナットと の当たり面がフラット。このタイプ では、付属のフレアーナットは使用 できません。別途用意しております。




(3) その後、ダイスハンドルをしっかり締め込み、パイプを固定して下さい。写真ではハンドル片側ですが、スペース的に問題がなければ、両側に差してしっかりと締め付けてください。※次ページの注意書き要確認。

- <!> ダイスのパイプをクランプする面に油汚れ、ゴミなどが付着していると、パイプが滑って加工出来ません。必ずきれいに脱脂してから、加工作業を行って下さい。特に、コーティングパイプは非常に滑りやすいため、パイプの外周にチョークを着けておくと効果的です。
- <!> 加工中にパイプが滑ってしまった場合は、パイプをダイスで挟んだ部分からカットし、再度作業して下さい。一度ダイスで締めたパイプは収縮しているため、その部分を再度ダイスに挟んでも、滑ってしまい加工できません。また、ダイスのパイプをクランプする面に、コーティング材が付着してしまうと、次回同様に滑ってしまうことがありますので、柔らかいブラシなどで汚れを落とし、パーツクリーナーなどで脱脂してから再度作業を行ってください。



- (4) 2番ポンチを、ピストンに最後までネジ込み(左ネジ) ます。さらに、シリンダーアッセンブリーを本体に最後ま でネジ込み(右ネジ)ます。
- <注意> ピストンに、リターン機構は組み込まれておりませんので、最後まで確実に押し戻してから組み付けてください。(右写真参照。ポンチは外しておいてください。) 途中でセットすると、シリンダーアッセンブリーをネジ込む際に、ポンチがゆるみ破損することがあります。



- (5) プレッシャーボルトを締め込み、フレアー加工を行います。コンベックスフレアーは、この2番ポンチだけで完了です。ダブルフレアーは、次に3番、4番の順でポンチを差し替えフレアー加工が完了します。
- <注意> ピストンは、次の行程に入る前に、必ず押し戻し てからセッティングしてください。また、ポンチ先端部に ブレーキパーツ用のグリスを少量塗布すると、スムーズ に加工できます。
  - 各工程の締め付け加減は、それぞれ異なります。右表を参照<ださい。

2番ポンチ3番ポンチ4番ポンチ先端があ皿形状先端がフラット先端がテーパー









## 「各ポンチのフレアー形状別締め付け目安」

- ※各項目の回転数とは、プレッシャーボルトにトルクが掛かりはじめた時点からの回転数です。
- ダブルフレアー
  - 1) ハンドルAの段付側ゲージ穴(深さ4.5mm)でカシメ 代を決める。
  - 2) 2番ポンチ → 回転数 3.5~4
  - 3) 3番ポンチ → 回転数 1~1.5
  - 4) 4番ポンチ → 回転数 1.5~2
- コンベックスフレアー(旧タイプ)
  - 1) ハンドルAのストレート側ゲージ穴(深さ5.0mm)でカシメ代を決める
  - 2) 2番ポンチ → 回転数 5~5.5
- コンベックスフレアー (DINタイプ)
  - 1) ハンドルBのゲージ穴(深さ4.0mm)でカシメ代を決める。
  - 2) 2番ポンチ → 回転数 3~3.5
- ※使用されるパイプ素材の肉厚や表面処理、ツールの摩耗 劣化度により、仕上がり形状が若干異なります。はじめ て作業する時は、同パイプ素材の切れ端などで数回テス ト加工をして、仕上がり寸法を確認の上、各工程を加減し てください。

#### <!> フレアー加工完了後の確認。

- ・フレアー内面にタテ傷、歪み、**亀裂**などがないか確認してください。万が一異常が認められた 場合は、 必ず再加工してください。フルード漏れの原因になります。
- ・加工後は、パイプ内部をエアーブローし、切り粉やゴミを除去してください。
- ・フレアーの開き寸法(A)を確認してください。(下表参照/ダブルフレアー) 外径 φ 4.76パイプで、6.6mm~7.1mm
- <!> 開き寸法が基準値に入らない場合は、再加工してください。基準値に満たない場合は、各ポンチの締め込みが弱いためと思われます。開きすぎの場合は、締め込みが強すぎるためと思われます。また、カシメ代が狂っていると、基準値にならない場合があります。

